EON 700 SERIES

COMMENT UTILISER LE MODE STÉRÉO SANS FIL (TWS) ?

Firmware minimum pour le mode TWS : **6.1.5.0**

1. Associez votre appareil de streaming audio à une enceinte. Assurez-vous que le volume a été augmenté à partir de votre appareil de streaming.

2. Pour passer en mode TWS, placez deux enceintes de la série EON700 à proximité l'une de l'autre. Il est recommandé de les placer directement l'une à côté de l'autre pour le processus de pairage.

3. Simultanément, appuyez brièvement sur le bouton CH1 de l'enceinte de votre choix et sur le bouton CH2 de l'enceinte opposée.
Laissez 3 secondes pour que les enceintes s'appairent.

4. Lorsque l'appairage TWS est réussi, les haut-parleurs affichent TWS L ou R sur l'écran LCD, ce qui indique que l'appairage a été réussi et qu'une désignation gauche et droite a été attribuée
à chaque enceinte.

   Remarque : Vous pouvez changer l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite sur l'écran LCD.

   a . Pour régler le canal du haut-parleur, appuyez sur le bouton Main/Menu pour ouvrir le menu, faites tourner jusqu'à la section Settings et appuyez sur le bouton Main/Menu.

   b. Naviguez vers le canal BT TWS
      1. L = canal gauche
      2. R = Canal de droite
      3. Sum = Sommation Mono
      4. OFF = Déconnexion TWS

5. Pour déconnecter la TWS, sélectionnez l'option OFF dans le menu BT Canal TWS

FAQs

Que se passe-t-il lorsque je quitte la portée audio BT ?

Lorsque vous quittez la portée BT, le TWS se déconnecte. UpoN retour dans la portée BT, la fonction TWS se reconnecte automatiquement.

Que se passe-t-il si je perds de l'énergie en mode TWS ?

Si vous perdez l'alimentation d'une ou des deux enceintes alors que vous êtes en mode TWS, les enceintes de la gamme EON700 repassent automatiquement en mode TWS lorsque l'alimentation est rétablie.

Si vous perdez l'alimentation de votre enceinte principale (ou l'enceinte que vous avez l'enceinte que vous avez couplée à votre appareil BT), vous perdrez l'audio BT sur les deux enceintes. Lorsque l'alimentation est rétablie, le mode TWS est rétabli sur les deux enceintes.

Comment utiliser le mode TWS avec un caisson de basse ?

Pour utiliser le mode TWS avec un caisson de basses, associez deux enceintes pleine gamme et dirigez la sortie de mixage de chaque enceinte large bande vers votre caisson de basses. Montez le volume de votre caisson de basses comme vous le souhaitez.

Puis-je utiliser le mode TWS avec d'autres enceintes ?

Le mode TWS fonctionne uniquement avec les EON710, EON712 et EON715.